

NORME ET CONSEILS D'UTILISATION DES SYSTEMES D'ARRIMAGE TEXTILE

Les systèmes d'arrimage textile sont indispensables pour la fixation des charges, ils sont composés de sangle en Polyester 100% de haute résistance, un dispositif

d'arrimage tel que tendeur à cliquet et des pièces d'extrémité (crochets et œillets).

Tout système d'arrimage textile est conforme à la Norme **EN 12 195-2**, cette Norme permet de fournir un produit ayant des informations complètes pour l'utilisateur en matière de sécurité ainsi que la traçabilité, toutes ces informations doivent figurer sur l'étiquette conçue sur le produit en plus d'autres informations dans la notice d'utilisation.

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION DES SYSTEMES D'ARRIMAGE TEXTILE :

- Vérifier toujours les systèmes avant chaque utilisation.
- Ne pas les utiliser pour des opérations de levage.
- Ne pas les utiliser si on constate des dommages tels que coupures, déformations au niveau de la sangle, du tendeur ou au niveau des pièces d'extrémité.
- Respecter la T.M.U. (Tension Maximale d'Utilisation) indiquée sur l'étiquette en fonction du mode d'utilisation.
- Ne pas utiliser les sangles d'arrimage sur des angles vifs sans l'utilisation de protections, ceci aussi bien sur les charges que sur le véhicule.
- Utiliser les dispositifs d'arrimage entre -40°C et 100°C.
- Ne pas torsader les sangles, ne pas faire de nœuds.
- Les systèmes d'arrimage doivent être stockés dans un endroit frais et sec, et doivent être protégés de la lumière et de tout risque d'endommagement mécanique.